



NÁVOD K OBSLUZE

Pohonná jednotka Zobrazovací jednotka Akumulátorová jednotka Nabíječka akumulátoru

* Tento návod k obsluze je originální návod.

* Výrobek a technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Úvod

Tento návod byl sestaven pro vaši pohonnou jednotku, zobrazovací jednotku, akumulátorovou jednotku a nabíječku akumulátoru.

UPOZORNĚNÍ

Tato příručka není myšlena jako komplexní manuál pro provoz, servis, opravu nebo údržbu. Veškerými servisními pracemi, opravami a údržbou pověřte vašeho prodejce. Váš prodejce vás může také informovat o kurzech, poradenských centrech nebo knihách o používání jízdních kol, servisu, opravách nebo údržbě.

**Pohonná jednotka, zobrazovací jednotka,
akumulátorová jednotka, nabíječka akumulátoru
NÁVOD K OBSLUZE
©2019 Yamaha Motor Co., Ltd.
2. vydání, červenec 2019
Všechna práva vyhrazena.
Dotisk, kopírování a šíření, i částečné,
jsou bez písemného souhlasu společnosti
Yamaha Motor Co., Ltd. zakázány.**

Obsah

Obecné varování	p. 1
1. Elektrické součásti jízdního kola	p. 2
A. Úvod	p. 2
B. Umístění nálepek s varováním a technickými údaji	p. 3
C. Popis	p. 4
D. Systémy e-Bike	p. 5
Systémy e-Bike jsou konstruované tak, aby vás podporovaly optimálním výkonem.	p. 5
Je k dispozici více režimů podpůrného výkonu.	p. 5
Podmínky, které mohou snížit dojezdovou vzdálenost s podporou	p. 6
E.  Bezpečnostní informace	p. 7
F. Přístroje a řídicí funkce	p. 10
Zobrazovací jednotka (indikátor A)	p. 10
Zobrazovací jednotka (indikátor C)	p. 16
G. Akumulátorová jednotka a proces nabíjení	p. 38
Vhodné prostředí pro nabíjení	p. 39
Nevhodné prostředí pro nabíjení a řešení	p. 39
Nabíjení akumulátoru umístěného na kole (typ na nosič zavazadel)	p. 40
Nabíjení akumulátoru umístěného na kole (typ na rám)	p. 40
Nabíjení akumulátoru umístěného na kole (Vícepolohový typ)	p. 40
Nabíjení akumulátorové jednotky demontované z jízdního kola	p. 42
Zjištění stavu nabití akumulátorové jednotky	p. 47
Zjištění stavu nabití pro zobrazovací jednotku (platí pouze pro modely s akumulátorovou jednotkou vícepolohového typu.)	p. 48
Informace k době nabíjení	p. 50
H. Kontrola zbývajících nabití akumulátoru	p. 51
Zobrazení zbývajících nabití akumulátoru a odhadované zbývajících nabití akumulátoru pro zobrazovací jednotku	p. 51
Signalizace kontrolek stavu nabití akumulátoru a odhadované zbývajících nabití akumulátoru	p. 53
I. Kontrola před jízdou	p. 55
J. Čištění, údržba a skladování	p. 55
Péče o akumulátorovou jednotku	p. 55
Údržba pohonné jednotky	p. 56
Skladování	p. 56
Dlouhá doba skladování (1 měsíc nebo déle) a opětovné používání po dlouhé době skladování	p. 56
K. Přeprava	p. 56
L. Informace pro spotřebitele	p. 57
Likvidace	p. 57
Pro země EU:	p. 57
M. Zjednodušené prohlášení o shodě	p. 57
N. Vyhledávání chyb	p. 58
Systémy e-Bike	p. 58
Funkce podpory při tlačení	p. 62
Elektrické napájení externích přístrojů přes USB přípojku	p. 62
Bezdrátová komunikace prostřednictvím nízkenergetické technologie Bluetooth	p. 63
Akumulátorová jednotka a nabíječka	p. 64
O. Technické údaje	p. 67

Obecné varování

NERESPEKTOVÁNÍ VAROVÁNÍ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU MŮŽE VÉST K TĚŽKÝM NEBO SMRTELNÝM ZRANĚNÍM.

Zvlášť důležité informace jsou v tomto návodu označeny následujícími upozorněními:

	Toto je bezpečnostní varovný symbol. Varuje vás před potenciálním nebezpečím zranění. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny následující za tímto symbolem, abyste předešli těžkým nebo smrtelným zraněním.
 VAROVÁNÍ	Označení VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která – když se jí nepředejde – může vést ke smrtelným nebo těžkým zraněním.
POZOR	Označení POZOR znamená, že je nutné provést speciální opatření, aby se předešlo poškození jízdního prostředku nebo jiného majetku.
UPOZORNĚNÍ	Označení UPOZORNĚNÍ poskytuje doplňkové informace sloužící ke zjednodušení nebo vysvětlení určitých postupů nebo prací.

1. Elektrické součásti jízdního kola

A. Úvod




Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné značky Bluetooth SIG, Inc. a každé použití těchto značek společností YAMAHA MOTOR CO., LTD. je licencované.

* Platí pro indikátor C.


B. Umístění nálepek s varováním a technickými údaji

Přečtěte si všechny štítky na akumulátorové jednotce a nabíječe akumulátoru a porozumějte jim. Tyto štítky obsahují důležité informace pro bezpečný a řádný provoz. Nikdy neodstraňujte žádné štítky z akumulátorové jednotky a nabíječky akumulátoru:

Akumulátorová jednotka




Nabíječka akumulátoru



Seznamte se s následujícími symboly a přečtěte si vysvětlující text, potom zkontrolujte symboly týkající se vašeho modelu.

	Přečtěte si návod k obsluze		Nerozebírejte
	Nevhazujte do ohně		Nedotýkejte se mokřýma rukama

C. Popis



1. Pohonná jednotka (řada PW TE)

2. Pohonná jednotka (řada PW ST)

3. Pohonná jednotka (řada PW X2)

4. Sada snímače rychlosti
a) Magnetický snímač na paprsek kola
b) Upevnění

5. Zobrazovací jednotka (indikátor A)
7. Zobrazovací jednotka (indikátor C)
a) Displej
b) Držák
c) Spínač

8. Akumulátorová jednotka (typ na nosič zavazadel 400 Wh/500 Wh)

9. Akumulátorová jednotka (typ na rám 400 Wh/500 Wh)
10. Akumulátorová jednotka (vícepolohový typ 500 Wh)

11. Akumulátorová jednotka (vícepolohový typ 600 Wh)

12. Nabíječka akumulátoru (PASC5)

13. Nabíječka akumulátoru (PASC6)

D. Systémy e-Bike

Systémy e-Bike jsou konstruované tak, aby vás podporovaly optimálním výkonem.

Pomáhají vám v rámci standardního rozsahu a vychází z takových faktorů, jako je vámi vyvíjená síla na pedál, rychlost jízdy a aktuální převod.

Systémy e-Bike neposkytují podporu v následujících situacích:

- Když je vypnuté elektrické napájení zobrazovací jednotky.
- Když jedete rychlostí vyšší než 25 km/h.
- Když nešlapete do pedálů a spínač podpory při tlačení je uvolněný.
- Když není k dispozici zbytkové nabití akumulátoru.
- Když je aktivní funkce automatického vypnutí*.
- * Elektrické napájení se automaticky vypne, když po dobu 5 minut neaktivujete systémy e-Bike.
- Když je režim podpory nastavený na režim Vypnuto.

Je k dispozici více režimů podpůrného výkonu.

Zvolte si mezi režimy Extrapower, High-Performance, Standard, Eco, +Eco, Vypnuto a Režim automatické podpory – tak, aby se zvolený režim hodil k podmínkám vaší jízdy.

Informace k přepínání mezi režimy podpory viz „Zobrazení a přepínání režimu podpory“.

Režim Extrapower*	Pro použití ve velmi obtížně sjízdném terénu.
Režim High Performance	Používejte jej tehdy, když chcete jet pohodlněji, např. při jízdě do strmého kopce.
Režim Standard	Používejte jej při jízdě po vozovce na rovině nebo při jízdě do mírného kopce.
Režim Eco Režim Eco+	Používejte jej tehdy, když chcete dojet co nejdále.
Režim Vypnuto	Používejte jej tehdy, když chcete jet bez podpůrného výkonu. Další funkce zobrazovací jednotky můžete nadále používat.
Režim automatické podpory	Tento režim použijte, chcete-li, aby režim podpory automaticky přepnul do nejvhodnějšího režimu v závislosti na jízdních podmínkách.

* Platí pouze pro pohonnou jednotku (PW X2).

Podmínky, které mohou snížit dojezdovou vzdálenost s podporou

Dojezdová vzdálenost s podporou se sníží při jízdě za následujících podmínkách:

- Časté rozjezdy a zastavování
- Velký počet prudkých stoupání
- Špatné vlastnosti jízdní dráhy
- Jízda s dětmi
- Jízda v silném protivětru
- Nízká teplota vzduchu
- Opotřebovaná akumulátorová jednotka
- Používání světlometu (platí pouze pro modely, jejichž světlomet je napájený akumulátorovou jednotkou)
- Časté zrychlování
- Velká hmotnost jezdce a zavazadla
- Vyšší režim podpory
- Vyšší rychlost jízdy

Dojezdová vzdálenost s podporou se také snižuje u jízdního kola, jehož údržba se neprovádí řádně.

Příklady nedostatečné údržby, které mohou snížit dojezdovou vzdálenost s podporou:

- Nízký tlak vzduchu v pneumatikách
- Váznoucí chod řetězu
- Trvale přibrzděné brzdy

E. ⚠ Bezpečnostní informace

Tuto akumulátorovou jednotku nikdy nepoužívejte k nabíjení jiných elektrických přístrojů.

K nabíjení speciálního akumulátoru nepoužívejte jinou nabíječku nebo jinou metodu nabíjení. Použití jiné nabíječky může vést k požáru, výbuchu nebo poškození akumulátoru.

Tuto nabíječku akumulátoru smějí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jen když jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání nabíječky akumulátoru a pochopily s ní související nebezpečí. Děti si nesmějí s nabíječkou akumulátoru hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Ačkoliv je nabíječka akumulátoru vodotěsná, nikdy ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nabíječku akumulátoru také nikdy nepoužívejte, když má mokré přípojky.

Nikdy se nedotýkejte a nemanipulujte mokřýma rukama se síťovou zástrčkou, nabíjecím konektorem nebo nabíjecími kontakty. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem.

Nabíjecích kontaktů se nedotýkejte kovovými předměty. Dbejte na to, aby žádná cizí tělesa nezkratovala kontakty. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky akumulátoru.

Pravidelně odstraňujte prach ze síťové zástrčky. Vlhkost nebo jiné problémy mohou snížit účinnost izolace, což může vést k požáru.

Nabíječku nikdy nerozebírejte a neupravujte. Mohlo by to vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte ji ve spojení s rozdvojkou nebo prodlužovacím kabelem. Použití rozdvojky apod. by mohlo mít za následek překročení jmenovitého proudu a požár.

Nepoužívejte ji s kabelem svázaným dohromady nebo s navinutým kabelem a neskladujte ji s kabelem navinutým okolo krytu nabíječky. Poškozený kabel může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Síťovou zástrčku a nabíjecí konektor zasuňte pevně do zásuvky. Pokud nejsou síťová zástrčka a nabíjecí konektor pevně zasunuté, může to vést k požáru nebo přehřátí.

Nepoužívejte nabíječku akumulátoru v blízkosti hořlavých materiálů nebo plynů. Mohlo by to vést k požáru nebo výbuchu.

Během nabíjení nabíječku akumulátoru nezakrývejte a nepokládejte na ni žádné předměty. Mohlo by to vést k vnitřnímu přehřátí a tím k požáru.

Nenechte nabíječku akumulátoru spadnout a nevystavujte ji silným rázům. Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Akumulátorovou jednotku a nabíječku akumulátoru skladujte mimo dosah dětí.

Během nabíjení se nedotýkejte akumulátorové jednotky a nabíječky akumulátoru. Akumulátorová jednotka nebo nabíječka akumulátoru může během nabíjení dosahovat teploty 40–70 °C, při dotyku tak může dojít k popálení.

Akumulátorovou jednotku nepoužívejte, když má poškozený nebo rozbitý kryt nebo když ucítíte neobvyklý zápach. Vytékající elektrolyt akumulátoru může způsobit těžké zranění.

Nezkratujte kontakty akumulátorové jednotky. Tím se může akumulátorová jednotka zahřát na vysokou teplotu nebo vznítit, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.

Akumulátorovou jednotku nikdy nerozebírejte a neupravujte. Tím se může akumulátorová jednotka zahřát na vysokou teplotu nebo vznítit, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.

Pokud je poškozený síťový kabel, nabíječku akumulátoru již dál nepoužívejte a nechte ji zkontrolovat prodejcem jízdních kol.

Při připojení nabíječky akumulátoru neotáčejte pedály a nepohybujte jízdním kolem. Síťový kabel by se mohl zachytit do pedálů, což by mohlo vést k poškození nabíječky akumulátoru, síťového kabelu a/nebo zástrčky.

Se síťovým kabelem zacházejte opatrně. Při připojení nabíječky akumulátoru umístěné uvnitř budovy k jízdnímu kolu nacházejícímu se venku může dojít k přivření síťového kabelu do dveří nebo okna a jeho poškození.

Nepřejíždějte jízdním kolem přes síťový kabel nebo zástrčku. Mohlo by tak dojít k poškození síťového kabelu nebo zástrčky.

Nenechte akumulátorovou jednotku spadnout a nevystavujte ji rázům. Tím se může akumulátorová jednotka zahřát na vysokou teplotu nebo vznítit, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.

Akumulátorovou jednotku nevhazujte do ohně a nevystavujte ji působení zdrojů tepla. Tím může dojít k požáru nebo explozi, což může vést k těžkým zraněním nebo majetkovým škodám.

Systém e-Bike neupravujte a nerozebírejte jej. Používejte výhradně originální díly a originální příslušenství. Jinak by mohlo dojít k poškození produktu, funkčním problémům nebo může hrozit zvýšené riziko úrazu.

Při zastavení vždy zabrzděte přední i zadní brzdu a postavte se oběma nohama na zem. Položení nohy na pedál při zastavení může vést k neúmyslné aktivaci podpůrného výkonu a v důsledku toho může dojít ke ztrátě kontroly a těžkému zranění.

S jízdním kolem nejezděte, pokud se u akumulátorové jednotky nebo systému e-Bike vyskytnou abnormality. To může vést ke ztrátě kontroly a těžkému zranění.

Před jízdou v noci vždy zkontrolujte zbývající nabití akumulátoru. Světlo napájený akumulátorovou jednotkou se vypne krátce potom, co stav zbývajícího nabití akumulátoru klesne pod úroveň, při níž je možná jízda s podporou. Jízda s nefungujícím světlometem může zvýšit riziko zranění.

Při nasedání na jízdní kolo až po dosažení určité rychlosti nezahajujte jízdu s jednou nohou na pedálu a druhou na zemi. To může vést ke ztrátě kontroly nebo těžkému zranění. Rozjíždějte se až po správném nasednutí na sedlo jízdního kola.

Nestlačujte spínač podpory při tlačení, když se zadní kolo nedotýká země. Jinak se bude kolo otáčet ve vzduchu vysokou rychlostí a můžete se zranit.

Nepoužívejte bezdrátovou funkci s nízkoenergetickou technologií Bluetooth na takových místech, jako jsou například nemocnice nebo zdravotnická zařízení, v nichž je zakázáno použití elektronických přístrojů a bezdrátových zařízení. Jinak může dojít k narušení funkce lékařských přístrojů a nehodě.

Bezdrátovou funkci s nízkoenergetickou technologií Bluetooth přestaňte používat v bezpečné vzdálenosti od kardiostimulátorů. Jinak může dojít k narušení rádiových vln kardiostimulátoru.


Nepoužívejte bezdrátovou funkci s nízkoenergetickou technologií Bluetooth v blízkosti zařízení pro automatické řízení, jako jsou například automatické dveře, požární hlásiče atd., protože by mohlo dojít k narušení rádiových vln zařízení a k nehodě v důsledku možných funkčních problémů nebo neúmyslného provozu.

Než nainstalujete akumulátorovou jednotku 500 Wh vícepolohového typu, ujistěte se, že v konektoru jízdního kola neuvízly žádné částice nebo voda. Jinak by mohlo dojít ke zkratu připojení, který by vedl k vývinu velkého množství tepla, kouře a/nebo požáru.

Při čištění jízdních kol vybavených akumulátorovou jednotkou 500 Wh vícepolohového typu akumulátorovou jednotku neodstraňujte. Do konektoru by mohla vniknout voda a způsobit vývin velkého množství tepla, kouře a/nebo požáru.

F. Přístroje a řídicí funkce

Zobrazovací jednotka (indikátor A)



UPOZORNĚNÍ

USB přípojka slouží k připojení určeného nástroje YAMAHA; nelze ji použít pro napájení.

Zobrazovací jednotka (indikátor A)

Zobrazovací jednotka umožňuje následující ovládání a zobrazení informací.

○ Zapnutí/vypnutí elektrického napájení

Každým stisknutím síťového vypínače se přepíná elektrické napájení mezi „zapnuto“ a „vypnuto“.

Po zapnutí napájení se rozsvítí všechny indikátory. Poté se zobrazení přepne na hlavní jízdní zobrazení.

UPOZORNĚNÍ

- Při zapnutí elektrického napájení se režim podpory automaticky nastaví na režim Standard nebo na Režim automatické podpory.
- Při zapínání zobrazovací jednotky nedávejte nohy na pedály. Také se nerozjíždějte ihned po zapnutí zobrazovací jednotky. Tím by se mohl snížit podpůrný výkon. (Nízký podpůrný výkon v takovémto případě neznamená funkční poruchu.) Pokud nedopatřením nedodržíte některý z výše uvedených pokynů, dejte nohy pryč z pedálů, znovu zapněte elektrické napájení a před rozjezdem okamžik počkejte (cca dvě sekundy).

○ Zobrazení a přepínání režimu podpory


Režim podpory můžete volit spínačem režimu podpory (nahoru a dolů).

Zvolený režim podpory je signalizován indikátorem režimu podpory.

- Při stisknutí spínače režimu podpory (nahoru) se režim změní z „OFF“ na „+ECO“, nebo z „+ECO“ na „ECO“, nebo z „ECO“ na „STD“, nebo z „STD“ na „HIGH“, nebo z „HIGH“ na „EXPW“.
- Při stisknutí spínače režimu podpory (dolů) se režim změní z „EXPW“ na „HIGH“ nebo z „HIGH“ na „STD“, nebo z „STD“ na „ECO“, nebo z „ECO“ na „+ECO“, nebo z „+ECO“ na „OFF“.

UPOZORNĚNÍ

- Jízdní kola s pohonnou jednotkou řady PW TE nebo řady PW ST nemají režim Extrapower.
- Dalším stisknutím spínače režimu podpory se režim podpory dál nepřepíná.




Použit můžete také Režim automatické podpory, v němž se optimální režim podpory automaticky přepíná v závislosti na jízdních podmínkách.

- Chcete-li použít Režim automatické podpory, stiskněte minimálně na dobu 1 sekundy spínač režimu podpory (nahoru). Indikátor Režimu automatické podpory se rozsvítí a aktivuje se Režim automatické podpory.
- Chcete-li ukončit Režim automatické podpory, stiskněte minimálně na dobu 1 sekundy spínač režimu podpory (nahoru). Indikátor Režimu automatické podpory zhasne a Režim automatické podpory bude ukončen.


UPOZORNĚNÍ

- I když stisknete spínač režimu podpory (nahoru a dolů) během zapnutého Režimu automatické podpory, nelze Režim automatické podpory změnit.
- Režim automatické podpory se v případě vypnutí napájení uloží. Po opětovném zapnutí napájení je režim podpory v Režimu automatické podpory.




Pohonná jednotka řady PW TE

Pohonná jednotka řady PW ST



Pohonná jednotka řady PW X2




○ Tachometr

Tachometr ukazuje rychlost jízdního kola (v kilometrech za hodinu nebo mílích za hodinu). Přepínání mezi kilometry a mílemi viz „Nastavení km/míle“.


UPOZORNĚNÍ

Když je rychlost jízdního kola nižší než 2,0 km/h nebo 1,2 mph, tachometr ukazuje „0 km/h“ nebo „0 MPH“.



○ Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Ukazatel stavu nabití akumulátoru ukazuje odhadované zbývající nabití akumulátoru.



○ Displej funkcí

Displej funkcí může zobrazovat následující funkce.

- Počítadlo kilometrů
- Denní počítadlo kilometrů
- Dojezdová vzdálenost s podporou

Pokud stisknete spínač režimu podpory (dolů) po dobu nejméně 1 sekundy, změní se indikace následovně:

Počítadlo kilometrů → Denní počítadlo kilometrů → Dojezdová vzdálenost → Počítadlo kilometrů

Denní počítadlo kilometrů lze vynulovat.

● Počítadlo kilometrů

Ukazuje celkovou ujetou vzdálenost (v kilometrech nebo mílích) od zapnutí elektrického napájení.

Počítadlo kilometrů nelze vynulovat.

● Denní počítadlo kilometrů

Ukazuje celkovou ujetou vzdálenost (v kilometrech nebo mílích) od posledního vynulování.

Při vypnutí elektrického napájení zůstávají údaje získané do tohoto okamžiku uloženy.

Chcete-li vynulovat denní počítadlo kilometrů a začít nové celkové počítání, stiskněte současně minimálně na dobu 2 sekund spínač režimu podpory (nahoru) a spínač režimu podpory (dolů), při zobrazeném denním počítadle kilometrů.

● Dojezdová vzdálenost s podporou

Ukazuje odhadovanou vzdálenost (v kilometrech nebo mílích), kterou lze ještě ujet se zbývajícím nabitím nainstalovaného akumulátoru. Když při zobrazení dojezdové vzdálenosti s podporou přepnete režim podpory, změní se odhadovaná vzdálenost, kterou lze ještě ujet.


Odhadovanou dojezdovou vzdálenost s podporou nelze vynulovat.

UPOZORNĚNÍ

- Dojezdová vzdálenost s podporou se mění podle situace (kopec, protivítr atd.) a s vybitím akumulátoru.
- V režimu Vypnuto se zobrazuje „- - -“.

- **Zapnutí/vypnutí světlometu (Platí pouze pro modely, jejichž světlomet je napájený akumulátorovou jednotkou. Zadní světlo napájené akumulátorovou jednotkou se zapíná/vypíná se světlometem.)** 

Každým stisknutím spínače osvětlení se světlomet přepíná mezi „zapnuto“ a „vypnuto“.



- **Nastavení km/míle**

Nastavení km/míle provedete podle následujících kroků.




1. Ujistěte se, že je zapnutá zobrazovací jednotka.
2. Na displeji funkcí zvolte zobrazení počítadla kilometru.
3. Po dobu minimálně 2 sekund stiskněte současně spínač režimu podpory (nahoru) a spínač režimu podpory (dolů).
4. Pokud bliká buď „km/h“ nebo „MPH“, spínač uvolněte.
5. Pro nastavení km nebo míle použijte spínač režimu podpory (nahoru a dolů).
6. Zatímco jednotka, kterou chcete nastavit, bliká, stiskněte na dobu minimálně 1 sekundy spínač režimu podpory (dolů) a spínač uvolněte, když se displej vrátí na hlavní jízdní zobrazení.

VAROVÁNÍ

Při jakémkoliv nastavování zastavte jízdní kolo a potřebná nastavení proveďte na bezpečném místě. V opačném případě by nerespektování dopravní situace v okolí nebo jiných nebezpečí mohlo mít za následek nehodu.

UPOZORNĚNÍ

- Nastavení nelze provádět během jízdy.
- Pokud během nastavování provedete následující úkony, provedené nastavení se zruší a displej se vrátí na hlavní jízdní zobrazení.
 - Otočení kliky (pedálu) ve směru jízdy
 - Otáčení zadního kola při rychlosti 2 km/h a více
 - Stisknutí spínače podpory při tlačení



- **Podpora při tlačení** 

Když pohybujete jízdním kolem – bez ohledu na skutečnost, zda na něm sedíte, nebo ne – můžete používat podporu při tlačení, aniž byste museli šlapat do pedálů. Pokud chcete použít podporu při tlačení, stiskněte a podržte spínač podpory při tlačení.

Podpora při tlačení nefunguje v následujících situacích:

- Když uvolníte spínač podpory při tlačení.
- Když současně stisknete jiný spínač.
- Když začnete šlapat do pedálů.
- Když překročíte rychlost jízdního kola 6 km/h.
- Když zvolíte režim Vypnuto.
- Když se kola neotáčejí (např. brzdíte nebo jsou v kontaktu s překážkou atd.).

UPOZORNĚNÍ




Maximální rychlost se mění v závislosti na zvoleném převodu. Maximální rychlost bude při nižším převodu nižší.

- **Diagnostický režim**


Systémy e-Bike jsou vybaveny diagnostickým režimem. Když v systémech e-Bike nastane chyba nebo porucha, střídavě se zobrazuje hlavní jízdní zobrazení a „ER“, přičemž jste o druhu poruchy informováni popisem chyby na displeji funkcí. Informace o příznacích a nápravných činnostech při neobvyklém zobrazení a neobvyklém blikání viz „Vyhledávání chyb“.

VAROVÁNÍ

Jestliže problém nedokážete vyřešit, nechte jízdní kolo co nejdříve zkontrolovat u prodejce.





Zobrazovací jednotka (indikátor C)



Zobrazovací jednotka (indikátor C)

Zobrazovací jednotka umožňuje následující ovládání a zobrazení informací.



○ Instalace akumulátoru

Pro výměnu akumulátoru je třeba sejmout zobrazovací jednotku a poté opět nainstalovat.

- Odstraňte svorku uvolněním čtyř šroubů a sejměte displej z rukojeti.
- Při instalaci zobrazovací jednotky utáhněte čtyři svěrné šrouby na zadní straně držáku.

⚠ VAROVÁNÍ

Utáhněte svěrné šrouby zobrazovací jednotky na moment 2 N m. Jinak se mohou svěrné šrouby vlivem vibrací za jízdy povolit a může tak hrozit nebezpečí upadnutí zobrazovací jednotky. Volný displej by mohl odvádět pozornost jezdce a narušovat ovládání kola.

○ Akumulátor


Zkontrolujte, zda je na zadní straně zobrazovací jednotky vložena baterie (CR2032).


Pokud není baterie vložena nebo již není dostatečně nabitá, vložte novou baterii.

Postup nastavení hodin viz „Nastavení“.

UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na správnou instalaci O kroužku.
- Použijte novou knoflíkovou baterii CR2032 (k dostání samostatně).
- Pokud je akumulátor vybitý, začnou hodiny počítat vždy od 11:00, jakmile je zapnuto napájení kola. Pokud k tomu dojde, vyměňte baterii.






○ Zapnutí/vypnutí elektrického napájení

Každým stisknutím síťového vypínače se přepíná elektrické napájení mezi „zapnuto“ a „vypnuto“.

Když zapnete elektrické napájení, zobrazí se animace. Poté se zobrazení přepne na hlavní jízdní zobrazení.

UPOZORNĚNÍ

- Při zapnutí elektrického napájení se režim podpory automaticky nastaví na režim Standard nebo na Režim automatické podpory.
- Při zapínání zobrazovací jednotky nedávejte nohy na pedály. Také se nerozjíždějte ihned po zapnutí zobrazovací jednotky. Tím by se mohl snížit podpůrný výkon. (Nízký podpůrný výkon v takovémto případě neznamená funkční poruchu.) Pokud nedopatřením nedodržíte některý z výše uvedených pokynů, dejte nohy pryč z pedálů, znovu zapněte elektrické napájení a před rozjezdem okamžik počkejte (cca dvě sekundy).



○ Zobrazení a přepínání režimu podpory


Režim podpory můžete volit spínačem režimu podpory (nahoru a dolů).

Zvolený režim podpory je signalizován indikátorem režimu podpory.


- Při stisknutí spínače režimu podpory (nahoru) se režim změní z „OFF“ na „+ECO“, nebo z „+ECO“ na „ECO“, nebo z „ECO“ na „STD“, nebo z „STD“ na „HIGH“, nebo z „HIGH“ na „EXPW“.
- Při stisknutí spínače režimu podpory (dolů) se režim změní z „EXPW“ na „HIGH“ nebo z „HIGH“ na „STD“, nebo z „STD“ na „ECO“, nebo z „ECO“ na „+ECO“, nebo z „+ECO“ na „OFF“.

UPOZORNĚNÍ

- Jízdní kola s pohonnou jednotkou řady PW TE nebo řady PW ST nemají režim Extrapower.
- Dalším stisknutím spínače režimu podpory se režim podpory dál nepřepíná.
- V režimu Vypnuto (OFF) se nezobrazuje měřič podpůrného výkonu.



Indikátor režimu automatické podpory



Použit můžete také Režim automatické podpory, v němž se optimální režim podpory automaticky přepíná v závislosti na jízdních podmínkách.

- Chcete-li použít Režim automatické podpory, stiskněte minimálně na dobu 1 sekundy spínač režimu podpory (nahoru). Indikátor Režimu automatické podpory se rozsvítí a aktivuje se Režim automatické podpory.
- Chcete-li ukončit Režim automatické podpory, stiskněte minimálně na dobu 1 sekundy spínač režimu podpory (nahoru). Indikátor Režimu automatické podpory zhasne a Režim automatické podpory bude ukončen.

UPOZORNĚNÍ

- I když stisknete spínač režimu podpory (nahoru a dolů) během zapnutého Režimu automatické podpory, nelze Režim automatické podpory změnit.
- Režim automatické podpory se v případě vypnutí napájení uloží. Po opětovném zapnutí napájení je režim podpory v Režimu automatické podpory.

Režim podpory	Indikátor režimu podpory
HIGH	HIGH Fialová
STD	STD Modrá
ECO	ECO Zelená
+ECO	+ECO Žluto-zelená
OFF	OFF

Pohonná jednotka řady PW TE

Režim podpory	Indikátor režimu podpory
HIGH	HIGH Fialová
STD	STD Modrá
ECO	ECO Zelená
+ECO	+ECO Žluto-zelená




Pohonná jednotka řady PW ST

Režim podpory	Indikátor režimu podpory
HIGH	HIGH Fialová
STD	STD Modrá
ECO	ECO Zelená
+ECO	+ECO Žluto-zelená
OFF	OFF

Režim podpory	Indikátor režimu podpory
EXPW	EXPW Oranžová
HIGH	HIGH Fialová
STD	STD Modrá
ECO	ECO Zelená
+ECO	+ECO Žluto-zelená
OFF	OFF

Pohonná jednotka řady PW X2

Režim podpory	Indikátor režimu podpory
HIGH	HIGH Fialová
STD	STD Modrá
ECO	ECO Zelená



Tachometr

Tachometr ukazuje rychlost jízdního kola (v kilometrech za hodinu nebo mílích za hodinu). Pro výběr km/míle viz „Nastavení“.

UPOZORNĚNÍ


Když je rychlost jízdního kola nižší než 2,0 km/h nebo 1,2 mph, tachometr ukazuje „0.0 km/h“ nebo „0.0 MPH“.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Ukazatel stavu nabití akumulátoru ukazuje odhadované zbývající nabití akumulátoru.

Měřič podpůrného výkonu

Měřič podpůrného výkonu za jízdy ukazuje odhadovaný podpůrný výkon. Když nejsou systémy e-Bike v provozu, nezobrazuje se žádný segment měřiče podpůrného výkonu. Když systémy e-Bike pracují, postupně se zvětšuje počet zobrazených segmentů měřiče podpůrného výkonu tak, jak se zvyšuje podpůrný výkon.



Displej funkcí

Displej funkcí může zobrazovat následující funkce.

- Počítadlo kilometrů
- Denní počítadlo kilometrů
- Průměrná rychlost jízdního kola
- Maximální rychlost jízdního kola
- Dojezdová vzdálenost s podporou
- Kadence šlapání
- Doba jízdy

Při stisknutí voliče funkce se zobrazení mění následovně: Počítadlo kilometrů → Denní počítadlo kilometrů → Průměrná rychlost jízdního kola → Maximální rychlost jízdního kola → Dojezdová vzdálenost → Kadence šlapání → Doba jízdy → Počítadlo kilometrů

Můžete volit zobrazované položky. Další informace naleznete v části „Nastavení“.

Údaje denního počítadla kilometrů, dobu jízdy, průměrnou rychlost jízdního kola a maximální rychlost jízdního kola můžete vynulovat. Další informace naleznete v části „Nastavení“.

UPOZORNĚNÍ

Když připojíte smartphone a spustíte aplikaci, vynuluje se denní počítadlo kilometrů, doba jízdy, průměrná rychlost jízdního kola i maximální rychlost jízdního kola.

Počítadlo kilometrů

Ukazuje celkovou ujetou vzdálenost (v kilometrech nebo mílích) od zapnutí elektrického napájení. Počítadlo kilometrů nelze vynulovat.

Denní počítadlo kilometrů

Ukazuje celkovou ujetou vzdálenost (v kilometrech nebo mílích) od posledního vynulování. Při vypnutí elektrického napájení zůstávají údaje získané do tohoto okamžiku uloženy. Chcete-li vynulovat denní počítadlo kilometrů a začít nové celkové počítání, stiskněte současně minimálně na dobu 2 sekund spínač režimu podpory (nahoru) a spínač režimu podpory (dolů), při zobrazeném denním počítadle kilometrů na horním řádku displeje funkcí. Nebo viz „Nastavení“.

ODO
157 km

TRIP DIST
33.1 km

AVE
7.7 km/h

MAX
13.7 km/h

RANGE
15 km

CADENCE
50 rpm

● Průměrná rychlost jízdního kola

Ukazuje průměrnou rychlost jízdního kola (v kilometrech za hodinu nebo mílích za hodinu) od posledního vynulování.

Při vypnutí elektrického napájení zůstávají údaje získané do tohoto okamžiku uloženy.

Chcete-li vynulovat průměrnou rychlost jízdního kola, stiskněte současně minimálně na dobu 2 sekund spínač režimu podpory (nahoru) a spínač režimu podpory (dolů), při zobrazené průměrné rychlosti jízdního kola na horním řádku displeje funkcí. Nebo viz „Nastavení“.

● Maximální rychlost jízdního kola

Ukazuje maximální rychlost jízdního kola (v kilometrech za hodinu nebo mílích za hodinu) od posledního vynulování.

Při vypnutí elektrického napájení zůstávají údaje získané do tohoto okamžiku uloženy.

Chcete-li vynulovat maximální rychlost jízdního kola, stiskněte současně minimálně na dobu 2 sekund spínač režimu podpory (nahoru) a spínač režimu podpory (dolů), při zobrazené maximální rychlosti jízdního kola na horním řádku displeje funkcí. Nebo viz „Nastavení“.

● Dojezdová vzdálenost s podporou

Ukazuje odhadovanou vzdálenost (v kilometrech nebo mílích), kterou lze ještě ujet se zbývajícím nabitím nainstalovaného akumulátoru. Když při zobrazení dojezdové vzdálenosti s podporou přepnete režim podpory, změní se odhadovaná vzdálenost, kterou lze ještě ujet.

Odhadovanou dojezdovou vzdálenost s podporou nelze vynulovat.

UPOZORNĚNÍ

- Dojezdová vzdálenost s podporou se mění podle situace (kopec, protivítr atd.) a s vybíjením akumulátoru.
- V režimu Vypnuto se zobrazuje „- - -“.

● Kadence šlapání

Ukazuje kadenci šlapání v otáčkách za minutu.

Údaj o kadenci šlapání nelze vynulovat.

UPOZORNĚNÍ

Při otáčení pedálů dozadu se zobrazuje „0“.

TRIP TIME
1:47:35



● Doba jízdy

Zobrazuje celkovou dobu jízdy od posledního vynulování. Při vypnutí elektrického napájení zůstávají údaje získané do tohoto okamžiku uloženy.

Informace o postupu vynulování doby jízdy naleznete v části „Nastavení“.

UPOZORNĚNÍ



Když je rychlost jízdního kola nižší než 2,0 km/h nebo 1,2 mph, doba jízdy nebude započítána.

- Zapnutí/vypnutí světlometu (Platí pouze pro modely, jejichž světlomet je napájený akumulátorovou jednotkou. Zadní světlo napájené akumulátorovou jednotkou se zapíná/vypíná se světlometem.)

Každým stisknutím spínače osvětlení se světlomet přepíná mezi „zapnuto“ a „vypnuto“.

UPOZORNĚNÍ

- Podsvícení displeje funguje současně se spínačem osvětlení.
- Pokud je spínač osvětlení nastaven na „Zap“, jas je nízký. Pokud je spínač osvětlení nastaven na „Vyp“, jas odpovídá zvolenému stavu. Postup pro výběr stavu jasu naleznete v části „Nastavení“.



○ Nastavení

Zobrazení umožňuje následující funkce.

- Clock Adjust
Nastavení hodin
- Distance Unit
Nastavení km/míle
- Display Item
Volí položky, které se zobrazují při normální jízdě na displeji funkcí.
- Record Reset
Nuluje údaje denního počítadla kilometrů, průměrnou rychlost jízdního kola, maximální rychlost jízdního kola a dobu jízdy.
- Bluetooth (nízkoenergetická technologie Bluetooth)
Přepíná profily a vypíná bezdrátovou funkci.
- USB
Přepíná USB přípojku mezi napájecí přípojkou a kabelovou komunikační přípojkou.
- Layout
Přepíná rozvržení zobrazení.
- Brightness
Mění jas podsvícení displeje.

1. Podržte volič funkce stisknutý minimálně 2 sekundy.
2. Pomocí spínače režimu podpory (nahoru a dolů) zvolte položku.
Když vyberete položku pro nastavení a stisknete volič funkce, zobrazí se nastavení.
Když zvolíte „EXIT“, zobrazení se vrátí na hlavní jízdní zobrazení.

! VAROVÁNÍ

Při jakémkoliv nastavování zastavte jízdní kolo a potřebná nastavení proveďte na bezpečném místě. V opačném případě by nerespektování dopravní situace v okolí nebo jiných nebezpečí mohlo mít za následek nehodu.

UPOZORNĚNÍ



- Nastavení nelze provádět během jízdy.
- Pokud během nastavování provedete následující úkony, provedené nastavení se zruší a displej se vrátí na hlavní jízdní zobrazení.
 - Otočení kliky (pedálu) ve směru jízdy
 - Otáčení zadního kola při rychlosti 2 km/h a více
 - Stisknutí spínače podpory při tlačení

[S---] Stisknutí voliče funkce minimálně na 2 sekundy
[S] Stisknutí voliče funkce
[▲] Stisknutí spínače režimu podpory (nahoru)
[▼] Stisknutí spínače režimu podpory (dolů)

● Clock Adjust

Můžete nastavit čas.

1. Zkontrolujte, zda bliká „hodina“ a spínačem režimu podpory (nahoru a dolů) nastavte hodinu.
2. Stiskněte volič funkce, pokud chcete nastavit minuty.
3. Zkontrolujte, zda bliká „minuty“ a spínačem režimu podpory (nahoru a dolů) nastavte minuty.
4. Stiskněte volič funkce, pokud se chcete vrátit k zobrazení hlavního menu.



Když zvolíte „EXIT“, zobrazení se vrátí na hlavní jízdní zobrazení.



● Distance Unit

Můžete zvolit měrné jednotky pro zobrazení vzdálenosti a rychlosti.


Když zvolíte „km“, bude se ujetá vzdálenost zobrazovat v kilometrech a rychlost v km/h.

Když zvolíte „mile“ bude se ujetá vzdálenost zobrazovat v mílech a rychlost v mph.

1. Pomocí spínače režimu podpory (nahoru a dolů) zvolte „km“ nebo „mile“.
2. Při stisknutí voliče funkce se nastavení zachová a zobrazení se vrátí k zobrazení hlavní nabídky.



Když zvolíte „EXIT“, zobrazení se vrátí na hlavní jízdní zobrazení.



● Display Item



Můžete zvolit, zda se různé položky budou během normální jízdy zobrazovat na displeji funkcí, nebo zda budou skryté.

Položky, které můžete vybrat k zobrazení nebo skrytí, jsou tyto: Trip Distance (Denní počítadlo kilometrů), Average Speed (Průměrná rychlost jízdního kola), Maximum Speed (Maximální rychlost jízdního kola), Battery Range (Dojezdová vzdálenost), Cadence, a Trip Time.

UPOZORNĚNÍ

Zobrazení počítadla kilometrů nelze skrýt.

1. Pomocí spínače režimu podpory (nahoru a dolů) zvolte položku.
2. Pro zobrazení nebo skrytí zvolené položky použijte volič funkce. (Když se položka zobrazuje, objeví se v políčku zatržítko.)
3. Při stisknutí „EXIT“ A voliče funkce se nastavení zachová a zobrazení se vrátí k zobrazení hlavní nabídky.




● Record Reset


Můžete vynulovat hodnoty pro Trip Distance (Denní počítadlo kilometrů), Average Speed (Průměrná rychlost jízdního kola) a Maximum Speed (Maximální rychlost jízdního kola) a Trip Time.

UPOZORNĚNÍ

- Počítadlo kilometrů nemůžete vynulovat.
- Chcete-li vynulovat uloženou energii na přístroji připojeném prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth, v indikaci Bluetooth zvolte buď „CPP“, nebo „YEP1.0“ (nízkoenergetická technologie Bluetooth). „Total Calorie“ se doplní do zobrazení „Record Reset“. Pro vynulování uložené energie poté zvolte „Total Calorie“.

1. Zvolte položku pomocí spínače režimu podpory (nahoru a dolů) a k umístění zatržítka do políčka k položce, kterou chcete vynulovat, použijte volič funkce.
2. Pokud vyberete „EXIT“ a stisknete volič funkce, vymažou se označené položky a zobrazení se vrátí na zobrazení hlavní nabídky.





● Bluetooth (nízkoenergetická technologie Bluetooth)

Můžete určit profil pro použití funkce WLAN s nízkoenergetickou technologií Bluetooth nebo můžete zvolit, že se funkce WLAN nebude používat.

Když zvolíte „OFF“, je bezdrátová funkce deaktivovaná.

Když zvolíte „CSCP“, je k dispozici profil pro rychlost a kadenici šlapání.

Když zvolíte „CPP“, je k dispozici profil pro jízdní výkon.



Pokud je zvoleno „YEP1.0“, je k dispozici profil E-Bike přednastavený společností YAMAHA MOTOR CO., LTD.

UPOZORNĚNÍ

- Určete profil podle bezdrátového přístroje, který komunikuje prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth.
- Informace týkající se výstupního výkonu příslušného profilu viz „Technické údaje“.
- Nastavení zůstává zachováno i při vypnutí elektrického napájení. Při příštím zapnutí elektrického napájení se zvolí naposledy požívané nastavení.

1. Pomocí spínače režimu podpory (nahoru a dolů) zvolte „OFF“, „CSCP“, „CPP“, nebo „YEP1.0“.
2. Při stisknutí voliče funkce se nastavení zachová a zobrazení se vrátí k zobrazení hlavní nabídky.

Když zvolíte „EXIT“, zobrazení se vrátí na hlavní jízdní zobrazení.




● USB


USB přípojku můžete použít jako napájecí přípojku.

UPOZORNĚNÍ

- Normálně byste neměli používat „COMM“, protože toto je režim zákaznického servisu, který prodejci používají pro komunikaci přes kabel.
- Při vypnutí elektrického napájení se režim automaticky změní na „Power Supply“.



Když zvolíte „EXIT“, zobrazení se vrátí na hlavní jízdní zobrazení.



● Layout

Můžete si vybrat rozložení hlavního jízdního zobrazení.

Pokud vyberete možnost „Default“, zobrazí se hlavní jízdní zobrazení.

Pokud vyberete „Compass“, zobrazí se po spárování s aplikací smartphonu hlavně navigační informace.



Pokud vyberete „Fitness“, zobrazí se po spárování s aplikací smartphonu hlavně informace o fitness.

UPOZORNĚNÍ

- Chcete-li zobrazit správné informace na indikacích „Compass“ a „Fitness“, ujistěte se, že používáte komunikaci prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth a profil YEP1.0, aby zobrazovací jednotka a aplikace smartphonu správně spolupracovala.
- Když je zobrazovací jednotka a aplikace pro smartphone správně spárovaná, spustí se na stránce aplikace funkce Compass a Fitness a zobrazení se změní automaticky.
- Při vypnutí elektrického napájení se režim automaticky změní na „Default“.

1. Pomocí spínače režimu podpory (nahoru a dolů) zvolte „Default“, „Compass“, nebo „Fitness“.

2. Při zobrazení požadované měrné jednotky stiskněte volič funkce. Toto nastavení se potom zachová a zobrazení se vrátí k hlavnímu jízdnímu zobrazení.





● Brightness

Můžete zvolit jas podsvícení displeje. Pokud je vybrána možnost „Low“, je jas vždy nízký. Pokud bylo zvoleno „Headlight Sync“, je jas vysoký tak dlouho, dokud je spínač osvětlení nastaven na „Vyp“, a sníží se, když bude spínač osvětlení nastaven na „Zap“. Pokud je vybrána možnost „High“, je jas vždy vysoký.

1. Pomocí spínačů režimu podpory (nahoru & dolů) vyberte „Low“, „Headlight Sync“, nebo „High“.
2. Při stisknutí voliče funkce se nastavení zachová a zobrazení se vrátí k zobrazení hlavní nabídky.

UPOZORNĚNÍ

Nastavení zůstává zachováno i při vypnutí elektrického napájení. Při příštím zapnutí elektrického napájení se zvolí naposledy používané nastavení.



○ Podpora při tlačení

Když pohybujete jízdním kolem – bez ohledu na skutečnost, zda na něm sedíte, nebo ne – můžete používat podporu při tlačení, aniž byste museli šlapat do pedálů. Pokud chcete použít podporu při tlačení, stiskněte a podržte spínač podpory při tlačení.

Podpora při tlačení nefunguje v následujících situacích:

- Když uvolníte spínač podpory při tlačení.
- Když současně stisknete jiný spínač.
- Když začnete šlapat do pedálů.
- Když překročíte rychlost jízdního kola 6 km/h.
- Když zvolíte režim Vypnuto.
- Když se kola neotáčejí (např. brzdíte nebo jsou v kontaktu s překážkou atd.).

UPOZORNĚNÍ

Maximální rychlost se mění v závislosti na zvoleném převodu. Maximální rychlost bude při nižším převodu nižší.


○ Diagnostický režim

Systémy e-Bike jsou vybaveny diagnostickým režimem. Pokud v systémech e-Bike dojde k poruše nebo chybě, zobrazí se chybové hlášení. Pro příznaky a protiopatření viz „Vyhledávání chyb“.

! VAROVÁNÍ

Jestliže problém nedokážete vyřešit, nechte jízdní kolo co nejdříve zkontrolovat u prodejce.





○ Elektrické napájení externích přístrojů

Většinu externích přístrojů (např. mnoho smartphonů atd.) lze napájet běžně dostupným kabelem USB 2.0 OTG.

[Pro zapnutí elektrického napájení]

1. Otevřete krytku přípojky USB na zobrazovací jednotce.
2. Propojte zobrazovací jednotku a externí přístroj USB kabelem.
3. Zapněte elektrické napájení jízdního prostředku.

[Pro vypnutí elektrického napájení]


1. Vypněte elektrické napájení jízdního prostředku.
2. Odpojte USB kabel a zavřete krytku přípojky USB.

POZOR

- Při připojování a odpojování USB kabelu nevyvíjejte na USB přípojku příliš velkou sílu.
 - Zkontrolujte, zda je USB konektor správně orientovaný a není úplně otočený nebo pootočený vůči USB přípojce, a zkontrolujte jeho úplné zasunutí.
 - Nepřipojujte USB konektor k USB přípojce, když je mokrá.
 - Použijte normalizovaný kabel USB 2.0 OTG.
 - Do USB přípojky nestrkejte žádná cizí tělesa.
- Jinak by zobrazovací jednotka a externí přístroj nemusely fungovat.

UPOZORNĚNÍ

- Elektrické napájení je zajišťováno automaticky při připojení externího přístroje USB kabelem.
- Když je stav nabití akumulátorové jednotky příliš nízký, není zajišťováno žádné elektrické napájení.
- Když jízdní prostředek není 5 minut v provozu, vypne se jeho elektrické napájení a přeruší se i elektrické napájení USB přípojky.



Připraveno ke spárování



Spárováno

○ Komunikace prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth

Bezdrátový přístroj může podle profilů CSCP, CPP nebo YEP1.0 navázat komunikaci prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth.

1. Definujte profily zobrazovací jednotky podle pokynů v části „Nastavení“.
Kromě toho také zkontrolujte, zda nastavení spojení souhlasí s vaším bezdrátovým přístrojem.
2. Zkontrolujte, zda svítí indikátor Bluetooth. 
3. V uživatelském menu vašeho bezdrátového přístroje zvolte „Yamaha #####“, nebo „Yamaha #####“.
Další informace naleznete v návodu k obsluze vašeho bezdrátového přístroje.

* „#####“ nebo „#####“ je kombinace různých alfanumerických znaků.

4. Ujistěte se, že indikátor Bluetooth indikuje úspěšné spárování. 

UPOZORNĚNÍ

- Mezi zobrazovací jednotkou a bezdrátovým přístrojem dodržujte vzdálenost 1 m. Maximální dosah komunikace tohoto přístroje činí 1 m.
Když je bezdrátový přístroj umístěn v kapse apod., může být dosah komunikace menší.
- Nepoužívejte přístroj na místech s magnetickým polem, statickou elektřinou nebo elektromagnetickým polem.
Při použití přístroje v blízkosti vysílaček, rozhlasových vysílačů nebo následujících typů přístrojů nemusí být bezdrátová komunikace možná.
 - Mikrovlnné trouby
 - Digitální bezdrátové telefony
 - Bezdrátové přístroje
 - V blízkosti jiných bezdrátových přístrojů pracujících v pásmu 2,4 GHz.
- Nezakrývejte zobrazovací jednotku předměty nepropouštějícími rádiové vlny, např. hliníkovými fóliemi. Jinak by nemusela být bezdrátová komunikace možná.
- Informace týkající se výstupního výkonu příslušného profilu viz „Technické údaje“.

○ Zobrazení spárované aplikace

Použitím komunikací prostřednictvím nízkoeenergetické technologie Bluetooth a profilu YEP1.0 a následným spárováním zobrazovací jednotky s aplikací smartphonu se na displeji zobrazí navigační informace (Compass) a podpora fitness (Fitness).

! VAROVÁNÍ

Při jízdě se nedívejte na displej, protože nevěnování dostatečné pozornosti okolní dopravě může mít za následek nehodu.

UPOZORNĚNÍ

Tato příručka popisuje všechny informace, které mohou být na zobrazovací jednotce zobrazeny. V souvislosti s aplikací smartphonu se však některé informace nemusí zobrazovat správně.

● Compass (navigační informace)

Nastaví cílový bod nebo body trasy pomocí aplikace smartphonu a zobrazí tyto informace na displeji. Můžete volit zobrazované informace. Stisknutím voliče funkce změníte zobrazené informace.

• Po úsecích




V horní části je zobrazena trasa až po další odbočku na trase k cíli.

V dolní části jsou zobrazeny příslušné informace (například název ulice, název křižovatky nebo název místa) přenášené aplikací. Zobrazené informace závisí na aplikaci.

• Odhadovaný čas


Zbývajcí vzdálenost k cíli je zobrazena nahoře.

Předpokládaný čas příjezdu do cíle je uveden pod tím.




Odhadovaný výkon akumulátoru

Směr a vzdálenost vzdušnou čarou k bodu trasy nebo k cíli




Sever nahoře

Směr a vzdálenost vzdušnou čarou k bodu trasy nebo k cíli



Směr nahoře



Délka cesty/čas

- Odhadovaný výkon akumulátoru
Zobrazuje odhadovaný zbývajcí stav nabití akumulátoru při dosažení cíle.

- Sever nahoře

V horní části je uveden směr k cíli a vzdálenost vzdušnou čarou, když je směr kompasu zobrazovací jednotky zafixován na sever. Zobrazuje směr k dalšímu bodu trasy a vzdálenost vzdušnou čarou, pokud jsou nastaveny body trasy.

- Směr nahoře

V horní části je uveden směr a vzdálenost vzdušnou čarou k cíli vzhledem k aktuálnímu směru jízdy a směru kompasu. Zobrazuje směr a vzdálenost vzdušnou čarou k dalšímu bodu trasy vzhledem ke směru kompasu, pokud jsou nastaveny body trasy.

- Délka cesty/čas

V horní části je zobrazena vzdálenost ujetá od okamžiku, kdy aplikace smartphonu spustila navigaci. V dolní části je zobrazen čas, který uplynul od okamžiku, kdy aplikace smartphonu spustila navigaci.

! VAROVÁNÍ

Vždy dodržujete místní pravidla silničního provozu a řiďte s skutečným stavem komunikací. V opačném případě může dojít k dopravní nehodě.

UPOZORNĚNÍ

- Po spuštění funkce aplikace smartphone „Po úsecích“ se zobrazí pouze úsek cesty. I když je stisknut volič funkce, zobrazení se nezmění.
- Po spuštění funkce Compass aplikace smartphonu můžete přepínat režim zobrazení stisknutím voliče funkce mezi Sever nahoře, Směr nahoře a Délka cesty/čas. Nemůžete ale přepnout na jiné režimy zobrazení.
- Zobrazený obsah navigačních informací závisí na aplikaci smartphonu.
- Odhadovaný zbývajících stav nabití akumulátoru se mění v závislosti na režimu jízdy.

● Fitness (informace o podpoře fitness)

Pomocí aplikace smartphonu nastavíte cílovou jízdní vzdálenost, cílovou dobu jízdy, cílovou spotřebu kalorií atd. a zobrazíte tyto informace na displeji.

Můžete volit zobrazované informace.

Stiskněte volič funkce a zobrazení se změní.

• Kalorie/síla


V horní části je zobrazena cílová hodnota spalování kalorií spolu s celkovými spálenými kaloriemi od spuštění funkce fitness. Navíc je počet spálených kalorií pro aktuální jízdu zobrazen formou sloupcového grafu.

Dolní část zobrazuje cílovou hodnotu síly na pedál a aktuální sílu na pedál. Aktuální síla na pedál je zobrazena formou sloupcového grafu.

• Tepová frekvence/kadence šlapání

Horní část zobrazuje cílovou srdeční frekvenci spolu s aktuální srdeční frekvencí v tepech za minutu. Kromě toho je zobrazena aktuální srdeční frekvence formou sloupcového grafu.

Dolní část zobrazuje cílovou hodnotu kadence šlapání společně s aktuální hodnotou kadence šlapání jako otáčky za minutu. Kromě toho je zobrazena aktuální kadence šlapání formou sloupcového grafu.



Vzdálenost/čas tréninku


• Vzdálenost/čas tréninku

V horní části je zobrazena cílová hodnota pro trasu spolu s celkovou ujetou vzdáleností od spuštění funkce fitness. Kromě toho je zobrazena aktuální ujetá vzdálenost formou sloupcového grafu.


V dolní části je uvedena cílová hodnota doby jízdy a celková doba jízdy od spuštění funkce fitness. Kromě toho je zobrazena aktuální doba jízdy formou sloupcového grafu.

UPOZORNĚNÍ

- Počet spálených kalorií a síla na pedál je měřena originální metodou vyvinutou společností YAMAHA MOTOR CO., LTD. Obrázky jsou pouze orientační a mohou se lišit od podobných obrázků jiných výrobků.
- Pro zobrazení srdeční frekvence musí být tato informace přijímána ze snímače srdeční frekvence dostupného v obchodní síti, který podporuje aplikaci smartphonu a specifikace komunikace prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth. Přesnost zobrazené srdeční frekvence závisí na přesnosti snímače srdeční frekvence.




Kalorie/síla



Tepová frekvence/kadence šlapání

G. Akumulátorová jednotka a proces nabíjení



Systém e-Bike Yamaha používají jako akumulátorovou jednotku Li-Ion akumulátor. Li-Ion akumulátor je lehký a poskytuje vynikající výkon. Má však následující vlastnosti.

- Jeho výkon se výrazně snižuje v extrémně horkém nebo chladném prostředí.
- Přirozeným způsobem ztrácí své nabití.

Akumulátorová jednotka pro systémy e-Bike Yamaha obsahuje také počítač, který informuje o zbývajícím nabití akumulátoru a předpokládaných poruchách prostřednictvím kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru. Stisknutím tlačítka signalizace stavu nabití akumulátoru lze zobrazit zbývajcí nabití akumulátoru cca na 5 sekund. Odhadované zbývajcí nabití akumulátoru viz „Kontrola zbývajcího nabití akumulátoru“. Informace týkající se blikání při poruchách viz „Vyhledávání chyb“.

VAROVÁNÍ

K nabíjení speciálního akumulátoru nepoužívejte jinou nabíječku nebo jinou metodu nabíjení. Použití jiné nabíječky může vést k požáru, výbuchu nebo poškození akumulátoru.

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE DODRŽUJTE PŘESNĚ TYTO POKYNY, ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro nabíječky akumulátorů typů PASC5 a PASC6. Typ naleznete na etiketě produktu.

Před použitím nabíječky akumulátorů si přečtěte všechny pokyny pro použití nabíječky a varování na nabíječce, akumulátoru a výrobku, do kterého bude akumulátor vložen.

Nabíječku akumulátorů typu PASC5 použijte pouze k nabíjení akumulátorů typů PASB2, PASB4 a PASB5 pro systémy e-Bike Yamaha a nabíječku akumulátorů typu PASC6 pouze k nabíjení akumulátorů typu PASB6 pro systémy e-Bike Yamaha. Jiné typy akumulátorů mohou explodovat a způsobit tak zranění a škody na majetku.

POZOR

Na přípojku akumulátoru nepoužívejte žádný mazací tuk.

Vhodné prostředí pro nabíjení

Pro bezpečné a efektivní nabíjení nabíjejte akumulátorovou jednotku na místě, které:

- je rovné a stabilní
- není vystaveno dešti a není mokré
- je mimo dosah přímého slunečního záření
- je dobře větrané a suché
- není přístupné dětem a domácím zvířatům
- má teplotu v rozmezí 15–25 °C


Nevhodné prostředí pro nabíjení a řešení

Níže popsaná horká nebo chladná prostředí mohou vést k tomu, že nabíjení přejde do pohotovostního režimu nebo se přeruší, aniž by se akumulátor úplně nabil.

- Proces nabíjení v létě – pohotovostní režim / přerušení
Když nabíjení probíhá na místě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo když probíhá ihned po jízdě, může akumulátorová jednotka přejít do pohotovostního režimu nabíjení (všechny čtyři kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru pomalu blikají). Viz „Zjištění stavu nabití akumulátorové jednotky“. Toto slouží k automatickému zastavení nabíjení za účelem ochrany akumulátoru před překročením stanovené teploty. Přerušení nabíjení můžete předejít tím, že začnete nabíjet chladný akumulátor nebo budete nabíjet při teplotě okolí 15–25 °C. Pokud dojde k přerušení nabíjení, umístěte akumulátorovou jednotku na chladné místo, aby se zkrátila doba pohotovostního režimu procesu nabíjení.
- Proces nabíjení v zimě – pohotovostní režim / přerušení
Pohotovostní režim procesu nabíjení nastane při poklesu teploty pod 0 °C. Když se zahájí nabíjení a díky nočnímu ochlazení nebo jiným vlivům klesne teplota pod tuto hodnotu, nabíjení se přeruší a zapne se pohotovostní režim za účelem ochrany akumulátoru. V takových případech znovu zahajte nabíjení ve vnitřních prostorách s teplotou 15–25 °C.
- Rušení televizorů/rádií/počítačů
Nabíjení u televizorů, rádií a podobných přístrojů může vést k zastavování obrazu, blikání obrazu nebo jinému rušení. Pokud toto nastane, provádějte nabíjení jinde, dále od televizoru nebo rádia (například v jiné místnosti).

VAROVÁNÍ

Pokud během nabíjení nastane porucha nabíjení, vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky akumulátoru ze zásuvky a počkejte, dokud akumulátorová jednotka / nabíječka akumulátoru nevychladne.




Nabíjení akumulátoru umístěného na kole (typ na nosič zavazadel)

1. Připojte síťovou zástrčku nabíječky akumulátoru do zásuvky v domě.
2. Sejměte víko krytu držáku akumulátoru a krytku nabíjecího vstupu akumulátorové jednotky a připojte nabíjecí konektor k nabíječce akumulátoru.

Nabíjení akumulátoru umístěného na kole (typ na rám)

1. Připojte síťovou zástrčku nabíječky akumulátoru do zásuvky v domě.
2. Sejměte krytku nabíjecího vstupu z nabíjecí přípojky akumulátorové jednotky a připojte nabíjecí konektor k nabíječce akumulátoru.




Nabíjení akumulátoru umístěného na kole (Vícepolohový typ)

1. Připojte síťovou zástrčku nabíječky akumulátoru do zásuvky v domě.
2. Sejměte krytku nabíjecího vstupu z nabíjecí přípojky na kole a připojte ji k nabíjecímu konektoru na nabíječce akumulátoru. Způsob otevření krytky závisí na konkrétním kole.

POZOR

- Nepřipojujte nabíjecí konektor nabíječky akumulátorů k nabíjecí přípojce akumulátoru, když je tato mokrá. Jinak by nabíječka akumulátoru a akumulátorová jednotka nemusely fungovat.
- Dbejte na to, aby byl nabíjecí konektor připojen k nabíječce akumulátoru až tehdy, když je nabíjecí přípojka akumulátorové jednotky úplně suchá. Jinak by nabíječka akumulátoru a akumulátorová jednotka nemusely fungovat.
- Nevyvíjejte příliš velkou sílu na nabíjecí konektor a netahejte za kabel, když je nabíjecí konektor připojen k akumulátoru. Jinak by mohlo dojít k poškození konektoru nebo přípojky.
- Nešlapejte na pedál, když je připojen nabíjecí konektor.

3. Viz „Zjištění stavu nabití akumulátorové jednotky“ a zkontrolujte, zda nabíječka nabíjí akumulátorovou jednotku.
4. Kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru se postupně rozsvěcejí, až svítí všechny čtyři. Když je proces nabíjení ukončený, všechny kontrolky zhasnou.
5. Zkontrolujte, zda je nabíjení ukončeno a potom odpojte nabíjecí konektor od akumulátorové jednotky. Odpojení konektoru nabíječky akumulátorů typu PASC5 (viz obr. vlevo)
 - ① Uchopte odjišťovací kroužek.
 - ② Vytáhněte jej rovně ven.
6. Nasadte krytku nabíjecího vstupu na nabíjecí přípojku akumulátorové jednotky.



VAROVÁNÍ

Nikdy se nedotýkejte a nemanipulujte mokřýma rukama se síťovou zástrčkou, nabíjecím konektorem nebo nabíjecími kontakty. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

- Proces nabíjení začne automaticky.
- Pokud je během nabíjení akumulátorové jednotky zapnutá zobrazovací jednotka, zobrazují se všechny normální položky včetně stavu nabití akumulátoru, ale systém podpory nefunguje.
- Když se akumulátorová jednotka připojí k nabíječce akumulátoru, bliká kontrolka zobrazení stavu nabíjení v intervalu cca 0,2 s a signalizuje tak probíhající přípravu akumulátorové jednotky na nabíjení. Nic neprovádějte, nabíjení začne automaticky.

Nabíjení akumulátorové jednotky demonstrované z jízdního kola

1. Vypněte zobrazovací jednotku.
2. Zasuňte klíč do zámku akumulátoru a jeho otočením odemkněte zámek akumulátoru.
3. Sejměte akumulátorovou jednotku.

VAROVÁNÍ

Při snímání akumulátorové jednotky použijte obě ruce. Nenechte akumulátorovou jednotku spadnout a nevystavujte ji rázům. Tím se může akumulátorová jednotka zahřát na vysokou teplotu nebo vznítit, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.





UPOZORNĚNÍ

Způsob sejmutí akumulátorové jednotky vícepolohového typu závisí na konkrétním jízdním kole. Další informace naleznete v provozním návodu dodávaném spolu s jízdním kolem.





4. Připojte síťovou zástrčku nabíječky akumulátoru do zásuvky v domě.
5. Sejměte krytku z nabíjecí přípojky akumulátorové jednotky a připojte nabíjecí konektor k nabíječce akumulátoru.
Akumulátor 500 Wh vícepolohového typu není vybaven krytkou.

POZOR

- Nepřipojujte nabíjecí konektor nabíječky akumulátorů k nabíjecí přípojce akumulátorové jednotky, když je tato mokrá. Jinak by nabíječka akumulátoru a akumulátorová jednotka nemusely fungovat.
- Dbejte na to, aby byl nabíjecí konektor připojen k nabíječce akumulátoru až tehdy, když je nabíjecí přípojka akumulátorové jednotky úplně suchá. Jinak by nabíječka akumulátoru a akumulátorová jednotka nemusely fungovat.
- Nevyvíjejte příliš velkou sílu na nabíjecí konektor a netahejte za kabel, když je nabíjecí konektor připojen k akumulátorové jednotce. Jinak by mohlo dojít k poškození konektoru nebo přípojky.







6. Viz „Zjištění stavu nabití akumulátorové jednotky“ a zkontrolujte, zda nabíječka nabíjí akumulátorovou jednotku.
7. Kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru se postupně rozsvěčí, až svítí všechny čtyři. Když je proces nabíjení ukončený, všechny kontrolky zhasnou.
8. Zkontrolujte, zda je nabíjení ukončeno a potom odpojte nabíjecí konektor od akumulátorové jednotky. Odpojení konektoru nabíječky akumulátorů typu PASC5 (viz obr. vlevo)
 - ① Uchopte odjišťovací kroužek.
 - ② Vytáhněte jej rovně ven.
9. Nasadte krytku na nabíjecí přípojku akumulátorové jednotky.
Akumulátor 500 Wh vícepolohového typu není vybaven krytkou.



10. Namontujte akumulátorovou jednotku na jízdní kolo.

VAROVÁNÍ

- Nabíjecích kontaktů se nedotýkejte kovovými předměty. Dbejte na to, aby žádná cizí tělesa nezkratovala kontakty. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky akumulátoru.
- Pravidelně odstraňujte prach ze síťové zástrčky. Vlhkost nebo jiné problémy mohou snížit účinnost izolace, což může vést k požáru.
- Nabíječku nikdy nerozebírejte a neupravujte. Mohlo by to vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte ji ve spojení s rozdvojkou nebo prodlužovacím kabelem. Použití rozdvojky apod. by mohlo mít za následek překročení jmenovitého proudu a požár.
- Nepoužívejte ji s kabelem svázaným dohromady nebo s navinutým kabelem a neskladujte ji s kabelem navinutým okolo krytu nabíječky. Poškozený kabel může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Síťovou zástrčku a nabíjecí konektor zasuňte pevně do zásuvky. Pokud nejsou síťová zástrčka a nabíjecí konektor pevně zasunuté, může to vést k požáru nebo přehřátí.
- Nepoužívejte nabíječku akumulátoru v blízkosti hořlavých materiálů nebo plynů. Mohlo by to vést k požáru nebo výbuchu.
- Během nabíjení nabíječku akumulátoru nezakrývejte a nepokládejte na ni žádné předměty. Mohlo by to vést k vnitřnímu přehřátí a tím k požáru.
- Než nainstalujete akumulátorovou jednotku 500 Wh vícepolohového typu, ujistěte se, že v konektoru jízdního kola neuvízly žádné částice nebo voda. Jinak by mohlo dojít ke zkratu připojení, který by vedl k vývinu velkého množství tepla, kouře a/nebo požáru.



UPOZORNĚNÍ

Instalace akumulátorové jednotky (typ na nosič zavazadel)
Akumulátorová jednotka se instaluje vzadu na nosič zavazadel.

- Umístěte konec akumulátorové jednotky nahoru na vedení.
- Posuňte akumulátor ve směru šipky, až uslyšíte klapnutí.

UPOZORNĚNÍ

Instalace akumulátorové jednotky (typ na rám)

- Nasadte akumulátor ve směru šipky, tak aby spodní strana akumulátoru směřovala k horní straně schránky.
- Nasadte horní část akumulátoru ve směru šipky tak, aby rukojeť akumulátoru směřovala k hornímu uzávěru akumulátoru.
- Přitlačte spodní část akumulátoru k rámu až po zaklapnutí, tak aby byl akumulátor zajištěný.

UPOZORNĚNÍ

Instalace akumulátorové jednotky (vícepolohový typ)
Způsob instalace akumulátorové jednotky vícepolohového typu závisí na konkrétním kole. Další informace naleznete v provozním návodu dodávaném spolu s jízdním kolem.

11. Zkontrolujte správné upevnění akumulátorové jednotky tak, že za ni po montáži zatáhnete.




VAROVÁNÍ

- Nezkratujte kontakty akumulátorové jednotky. Tím se může akumulátorová jednotka zahřát na vysokou teplotu nebo vznítit, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.
- Akumulátorovou jednotku nikdy nerozebírejte a neupravujte. Tím se může akumulátorová jednotka zahřát na vysokou teplotu nebo vznítit, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.
- Akumulátorovou jednotku nevhazujte do ohně a nevystavujte ji působení zdrojů tepla. Tím může dojít k výbuchu, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.
- Nenechte akumulátorovou jednotku spadnout a nevystavujte ji rázům. Tím se může akumulátorová jednotka zahřát na vysokou teplotu nebo vznítit, což může vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.

POZOR

Před nasazením akumulátorové jednotky zkontrolujte, zda na kontaktech akumulátorové jednotky nejsou žádná cizí tělesa.

Zjištění stavu nabití akumulátorové jednotky

Kontrolka nabíječky akumulátoru	Kontrolky stavu nabití akumulátoru	Aktuální stav	Podrobnosti
 Svítlí	Rozsvícené kontrolky signalizují průběh nabíjení. Blikající kontrolka signalizuje probíhající proces. (typ na nosič zavazadel) (typ na rám)  (vícepolohový typ) (Příklad: Akumulátor je nabitý na cca 50–75 %)	Nabíjení	Během nabíjení se postupně rozsvěčí kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru.
 Nesvítlí	(typ na nosič zavazadel) (typ na rám)  (vícepolohový typ) Nesvítlí Čtyři kontrolky blikají současně. (typ na nosič zavazadel) (typ na rám)  (vícepolohový typ)	Nabíjení dokončeno	Když je nabíjení dokončeno, zhasne kontrolka nabíjení na nabíječce akumulátoru a kontrolka pro signalizaci stavu nabití akumulátoru na akumulátorové jednotce.
		Akumulátor je v pohotovostním režimu. * Vnitřní teplota akumulátoru je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Nabíjení se automaticky znovu spustí po dosažení teploty umožňující nabíjení. (Viz „Vhodné prostředí pro nabíjení“.) Nabíjení pokud možno vždy provádějte při optimální teplotě 15–25 °C.


Zjištění stavu nabití pro zobrazovací jednotku (platí pouze pro modely s akumulátorovou jednotkou vícepolohového typu.)

Chcete-li zkontrolovat stav nabití, zapněte napájení zobrazovací jednotky.

Kontrolka nabíječky akumulátoru	Zobrazovací jednotka	Aktuální stav	Podrobnosti
BATTERY CHARGE YAMAHA Svítlí	(Indikace A) 0%1-10%11-99% <Interval0,2<Interval0,5sekundy>sekundy> (Indikace C) 0%1-10%11-99% <Interval0,2<Interval0,5sekundy>sekundy>	Nabíjení	Indikace stavu nabití akumulátoru pomalu zobrazuje vyšší hodnoty.

Kontrolka nabíječky akumulátoru	Zobrazovací jednotka	Aktuální stav	Podrobnosti
	(Indikace A) Rozsvítí se všechny segmenty indikace stavu nabití akumulátoru. (Indikace C) Rozsvítí se všechny segmenty indikace stavu nabití akumulátoru.	Nabíjení dokončeno	Po dokončení nabíjení zhasnou všechny segmenty indikace stavu nabití akumulátoru pohonné jednotky a kontrolka nabíječky akumulátoru.
BATTERY CHARGE YAMAHA Nesvítlí	(Indikace A) Všechny prvky na displeji funkcí blikají. (Indikace C) Všechny prvky na displeji funkcí blikají.	Akumulátor je v pohotovostním režimu. * Vnitřní teplota akumulátoru je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Nabíjení se automaticky znovu spustí po dosažení teploty umožňující nabíjení. (Viz „Vhodné prostředí pro nabíjení“.) Nabíjení pokud možno vždy provádějte při optimální teplotě 15–25 °C.

UPOZORNĚNÍ
Když se například spustí normální nabíjení při příliš nízké nebo příliš vysoké teplotě akumulátoru nebo okolí, může se nabíjení prodloužit nebo zastavit i bez dostatečného nabití akumulátoru, aby byl akumulátor chráněn.



Informace k době nabíjení

I když doba nabíjení závisí na zbývajícím nabití akumulátoru a venkovní teplotě, lze vyčíst standardní dobu nabíjení vybitého akumulátoru z následující tabulky.

Akumulátorová jednotka	Doba nabíjení
Typ na nosič zavazadel 400 Wh	3,5 hodiny
Typ na rám 400 Wh	
Typ na nosič zavazadel 500 Wh	4 hodiny
Typ na rám 500 Wh	
Vícepolohový typ 500 Wh	5 hodin
Vícepolohový typ 600 Wh	

Pokud akumulátorová jednotka během nabíjení přejde do pohotovostního režimu, prodlouží se i doba nabíjení.

* Při nabíjení po dlouhodobé nečinnosti se prodlužuje doba nabíjení v závislosti na stavu akumulátoru. Upozorňujeme však, že když kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru neblinkají způsobem signalizujícím chybu (viz „Zjištění stavu nabití akumulátorové jednotky“), nejedná se o funkční poruchu.

H. Kontrola zbývajícího nabití akumulátoru

Můžete kontrolovat zbývající odhadované množství energie v akumulátoru a jak je nabitý. Kontrolu můžete provádět pomocí zobrazení zbývajícího nabití akumulátoru na zobrazovací jednotce nebo pomocí kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru.




UPOZORNĚNÍ

- I po dosažení nulového (0) stavu nabití akumulátoru můžete jízdní kolo nadále používat jako normální jízdní kolo.
- Když používáte starou akumulátorovou jednotku, může údaj o stavu nabití akumulátoru při rozjezdu náhle ukazovat velmi nízkou hodnotu. Zde se nejedná o funkční poruchu. Jakmile se jízda stabilizuje a zatížení se sníží, zobrazuje se správná hodnota.

Zobrazení zbývajícího nabití akumulátoru a odhadované zbývající nabití akumulátoru pro zobrazovací jednotku





Zbývající nabití akumulátoru lze zobrazovat na zobrazovací jednotce jako numerickou hodnotu.




Zobrazení zbývajícího nabití akumulátoru pro zobrazovací jednotku	Zobrazení zbývajícího nabití akumulátoru	Možná situace
(Indikace A)	100–11 %	Když zapnete elektrické napájení zobrazovací jednotky a nepřetržitě jedete po úplném nabití akumulátoru, segmenty zobrazující zbývající nabití akumulátoru postupně zhasínají vždy po snížení stavu nabití akumulátoru o cca 10 %.
(Indikace C)		

Zobrazení zbývajícího nabití akumulátoru pro zobrazovací jednotku	Zobrazení zbývajícího nabití akumulátoru	Možná situace
(Indikace A)  <Interval 0,5 sekundy> (Indikace C)  <Interval 0,5 sekundy>	10–1 %	Zbývá velmi nízké nabití akumulátoru. Nabijte brzy akumulátor.
(Indikace A)  <Interval 0,2 sekundy> (Indikace C)  <Interval 0,2 sekundy>	0 %	K dispozici není žádné zbývajcí nabití akumulátoru. Vypněte elektrické napájení zobrazovací jednotky a co nejdříve nabijte akumulátor. * Podpora přestane fungovat, ale na jízdním kole můžete nadále jet jako na normálním jízdním kole.

Signalizace kontrolky stavu nabití akumulátoru a odhadované zbývajcí nabití akumulátoru

Pro kontrolu zbývajcího nabití akumulátoru stiskněte tlačítko signalizace stavu nabití akumulátoru „“.

Signalizace kontrolky stavu nabití akumulátoru	Odhadova- né zbývajcí nabití aku- mulátoru	Možná situace
(typ na nosič zavazadel) (typ na rám)   (vícepolohový typ)  	100–76 %	Od plného nabití (100 %) kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru postupně zhasínají.
(typ na nosič zavazadel) (typ na rám)   (vícepolohový typ)  	75–51 %	
(typ na nosič zavazadel) (typ na rám)   (vícepolohový typ)  	50–26 %	

Signalizace kontrolky stavu nabití akumulátoru		Odhadova- né zbývající nabití aku- mulátoru	Možná situace
(typ na nosič zavazadel)  (vícepolohový typ) 	(typ na rám)  	25–11 %	Od plného nabití (100 %) kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru postupně zhasínají.
(typ na nosič zavazadel)  (vícepolohový typ) 	(typ na rám)  	10–1 %	Zbývá velmi nízké nabití aku- mulátoru.
(typ na nosič zavazadel)  (vícepolohový typ) 	(typ na rám)  	0 %	Stav nabití akumulátoru dosáhl 0 (nula). Nabijte akumulátorovou jednotku.

Pomalé blikání
<Interval 0,5 sekundy>

Rychlé blikání
<Interval 0,2 sekundy>

I.Kontrola před jízdou

VAROVÁNÍ

Před jízdou kolo zkontrolujte.
Pokud čemukoliv nerozumíte nebo je pro vás něco obtížné, obraťte se na prodejce jízdních kol.

POZOR

- Pokud zjistíte poruchu, nechte jízdní kolo co nejdříve zkontrolovat u prodejce.
- Mechanismus podpory výkonu se skládá z přesných dílů. Nerozebírejte jej.

Při provádění pravidelných kontrol před jízdou kontrolujte následující.

Č.	Kontrolované místo	Obsah kontroly
1	Zbývající nabití akumulátoru	Zbývá v akumulátoru dostatek energie?
2	Stav montáže akumulátorové jednotky	Je správně namontovaná?
3	Funkce systémů e-Bike	Fungují systémy e-Bike, když se rozjedete?

J. Čištění, údržba a skladování

VAROVÁNÍ

Při čištění jízdních kol vybavených akumulátorovou jednotkou 500 Wh vícepolohového typu akumulátorovou jednotku neodstraňujte. Do konektoru by mohla vniknout voda a způsobit vývin velkého množství tepla, kouře a/nebo požáru.

POZOR

Nepoužívejte vysokotlaké čističe nebo parní čističe, protože mohou způsobit pronikání vody, což vede k poškození nebo funkčním poruchám pohonné nebo zobrazovací nebo aku-
mulátorové jednotky. Pokud se do některého z těchto zařízení dostane voda, nechte jízdní kolo zkontrolovat prodejcem jízdních kol.

Péče o akumulátorovou jednotku

K otírání nečistot z akumulátorové jednotky používejte vlhký, dobře vyždímaný hadřík. Přímo na akumulátorovou jednotku nelijte vodu, např. hadicí.

POZOR

Nečistěte kontakty pomocí pilníku nebo drátu atd. Tak by mohla vzniknout porucha.

Údržba pohonné jednotky

POZOR

Pohonná jednotka je přesné zařízení, a proto ji nerozebírejte a nevystavujte ji působení velkých sil (např. do tohoto výrobku NETLUČTE kladivem).

Protože je středová osa jízdního kola přímo spojená s vnitřní stranou pohonné jednotky, může jakékoliv větší poškození středové osy vést k funkčním problémům.

Skladování

Systém skladujte na místě, které:

- je rovné a stabilní
- je dobře větrané a není vlhké
- je chráněné proti povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření

Dlouhá doba skladování (1 měsíc nebo déle) a opětovné používání po dlouhé době skladování

- Když jízdní kolo delší dobu skladujete (1 měsíc nebo déle), demontujte akumulátorovou jednotku a skladujte ji následujícím způsobem.
- Snižte zbývajcí nabití akumulátoru tak, aby svítila jen jedna nebo dvě kontrolky pro indikaci stavu nabití akumulátoru a akumulátor skladujte na suchém a chladném místě 15–25 °C.
- Jednou za měsíc kontrolujte zbývajcí nabití akumulátoru a pokud bliká již jen jedna kontrolka pro indikaci stavu nabití akumulátoru, nabíjejte akumulátorovou jednotku po dobu cca 10 minut. Nenechte zbývajcí nabití akumulátoru příliš klesnout.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud akumulátorovou jednotku skladujete při „plném nabití“ nebo „vybitou“, zkrátí se její životnost.
- Kvůli samovybití akumulátor během skladování ztrácí své nabití.
- Nabití akumulátoru se časem snižuje, ale správné skladování maximalizuje jeho životnost.

- Když jej znovu používáte po dlouhodobém skladování, dbejte na to, abyste jej před použitím nabili. Pokud bylo jízdní kolo skladováno déle než 6 měsíců, nechte jej také zkontrolovat a provést jeho údržbu u prodejce.

K. Přeprava

Na akumulátory se vztahují předpisy pro nebezpečné zboží. Při přepravě třetími stranami (např. letecky nebo přepravní službou) je nutné dodržovat speciální požadavky na balení a označení. Při přípravě k zaslání se obraťte na odborníky na nebezpečné zboží. Zákazník může akumulátory přepravovat po silnicích bez dalších požadavků. Nepřepravujte poškozené akumulátory.

Přeplepte nebo překryjte kontakty a akumulátorovou jednotku zabalte tak, aby se v obalu nemohla pohybovat. Bezpodmínečně dodržujte všechny místní a národní předpisy. V případě otázek týkajících se přepravy akumulátorů se obraťte na prodejce jízdních kol.

L. Informace pro spotřebitele

Likvidace

Pohonná jednotka, akumulátorová jednotka, nabíječka akumulátoru, zobrazovací jednotka, sada snímače rychlosti, příslušenství a obal by se měly roztrždit pro ekologickou recyklaci.

Jízdní kolo a jeho díly neodhazujte do domovního odpadu.


! VAROVÁNÍ

Akumulátorovou jednotku nevhazujte do ohně a nevystavujte ji působení zdrojů tepla. Tím může dojít k požáru nebo explozi, což může vést k těžkým zraněním nebo majetkovým škodám.

Pro země EU:

Již nepoužitelná elektronická zařízení se podle evropské směrnice 2012/19/EU a vadné nebo opotřebované akumulátorové jednotky / akumulátory se podle evropské směrnice 2006/66/ES musejí zařazovat do tříděného odpadu a ekologicky likvidovat.

Akumulátorové jednotky, které již nejsou použitelné, odevzdejte prodejci jízdních kol.



M. Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost YAMAHA MOTOR CO., LTD tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [X0P10], [X1R01] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:


<https://global.yamaha-motor.com/business/e-bike-systems/document/>

* Platí pro indikátor C.

N. Vyhledávání chyb

Systémy e-Bike

Příznak	Kontrola	Činnost
Pedály se otáčejí ztěžka.	Je zapnuté elektrické napájení zobrazovací jednotky?	Stiskněte síťový vypínač na zobrazovací jednotce, aby se zapnulo elektrické napájení.
	Je namontovaná akumulátorová jednotka?	Namontujte akumulátorovou jednotku.
	Je akumulátorová jednotka nabitá?	Nabijte akumulátorovou jednotku.
	Nepoužívali jste jízdní kolo po dobu 5 minut nebo déle?	Znovu zapněte elektrické napájení.
	Jedete v létě do dlouhého stoupání nebo přepravujete těžký náklad?	Zde se nejedná o funkční poruchu. Při příliš vysoké teplotě akumulátorové nebo pohonné jednotky zasáhne ochrana. Podpora jízdy se znovu zapne po poklesu teploty akumulátorové nebo pohonné jednotky. Tomuto můžete zabránit zařazením nižšího převodu, než který byste normálně použili (např. přeřazení ze druhého na první převod).
	Je nízká teplota vzduchu (cca 10 °C nebo méně)?	V zimě uložte akumulátorovou jednotku před jejím použitím do místnosti.
	Nabíjíte akumulátorovou jednotku, když je upevněná k jízdnímu kolu?	Ukončete nabíjení akumulátorové jednotky.

Příznak	Kontrola	Činnost
Pohonná jednotka se za jízdy zapíná a vypíná.	Je akumulátorová jednotka správně namontovaná?	Zkontrolujte správné zajištění akumulátorové jednotky na místě. Pokud problém nastane znovu, ačkoliv je akumulátorová jednotka správně zajištěna na místě, může jít o uvolněnou kabeláž akumulátorové jednotky. Nechte své jízdní kolo zkontrolovat prodejcem jízdních kol.
Z pohonné jednotky vychází neobvyklý rachot nebo vrzání.		Může se jednat o problém uvnitř pohonné jednotky. Nechte své jízdní kolo zkontrolovat prodejcem jízdních kol.
Z pohonné jednotky vychází kouř nebo neobvyklý zápach.		Může se jednat o problém uvnitř pohonné jednotky. Nechte své jízdní kolo zkontrolovat prodejcem jízdních kol.
(Indikace A) Střídavě se zobrazuje hlavní jízdní zobrazení displeje a „Er“ a na displeji funkcí je zobrazen popis chyby.  (Indikace C) Jiná chybová hlášení než ta, která se týkají akumulátoru, se zde zobrazují jako „ER“ spolu s popisem chyby uvedeným pod tím. 		V systémech e-Bike je problém. Vypněte elektrické napájení a znovu zapněte zařízení. Jestliže problém nedokážete vyřešit, nechte jízdní kolo co nejdříve zkontrolovat u prodejce.

Příznak	Kontrola	Činnost
Dojezdová vzdálenost se snížila.	Nabíli jste akumulátorovou jednotku úplně?	Úplně nabijte akumulátorovou jednotku (F).
	Používáte systém za podmínek s nízkými teplotami?	Normální zbývajcí dojezd se obnoví po zvýšení teploty okolí. Další zlepšení dojezdu také přinese skladování akumulátorové jednotkyv místnosti (na teplém místě).
	Je akumulátorová jednotka opotřebovaná?	Vyměňte akumulátorovou jednotku.
(Indikace A) Rychlost jízdy se nezobrazuje ani během jízdy a displej funkcí bliká.		Snímač rychlosti nemůže detekovat správný signál. Vypněte elektrické napájení zobrazovací jednotky a potom jej znovu zapněte. Zvolte režim podpory a potom ujeďte krátkou vzdálenost. Dbejte na to, aby byl magnet správně namontovaný na paprsku kola.
(Indikace C) Na displeji funkcí se zobrazuje popis chyby.		
(Indikace A) Rychlost se zobrazuje, ale displej funkcí bliká. (Podpůrný výkon je zastavený.)		Zde se nejedná o funkční poruchu. Systém podpůrného výkonu je v normálním provozním stavu. Tato situace může nastat v závislosti na síle sešlápnutí pedálu a rychlosti jízdy, ale vrátí se zas zpět do normálního stavu, pokud se potvrdí, že systém funguje normálně.
(Indikace C) Displej funkcí bliká. (Podpůrný výkon je zastavený.)		

Příznak	Kontrola	Činnost
(Indikace A) Střídavě se zobrazuje hlavní jízdní zobrazení displeje a „Er“ a na displeji funkcí je zobrazen popis chyby.		Problém nastane v akumulátorové jednotce. Vypněte elektrické napájení a znovu zapněte zařízení. Jestliže problém nedokážete vyřešit, nechte akumulátorovou jednotku co nejdříve zkontrolovat u prodejce.
(Indikace C) Chybová hlášení týkající se chyb akumulátoru se zde zobrazují jako „ER“ spolu s „BATTERY“ A popisem chyby uvedeným pod tím.		
(Indikace A) Indikátor Režimu automatické podpory bliká.		Může se jednat o problém uvnitř pohonné jednotky. Vypněte elektrické napájení zobrazovací jednotky a potom jej znovu zapněte. Jestliže problém nedokážete vyřešit, nechte jízdní kolo co nejdříve zkontrolovat u prodejce.
(Indikace C) Indikátor Režimu automatické podpory bliká.		

Funkce podpory při tlačení

Příznak	Kontrola	Činnost
Funkce podpory při tlačení se vypne.	Je kolo několik sekund zablokované?	Na okamžik prstem uvolněte spínač podpory při tlačení a poté, co zkontrolujete, že se kola mohou otáčet, jej znovu stiskněte.
	Otáčeli jste pedály, když byla v provozu funkce podpory při tlačení?	Dejte nohy z pedálů a krátce prstem uvolněte spínač podpory při tlačení. Potom znovu stiskněte spínač.

Elektrické napájení externích přístrojů přes USB přípojku

* Platí pro indikátor C.

Příznak	Kontrola	Činnost
Žádné elektrické napájení.	Je zapnuté elektrické napájení zobrazovací jednotky?	Stiskněte síťový vypínač na zobrazovací jednotce, aby se zapnulo elektrické napájení.
	Je verze USB správná?	Používejte externí přístroj odpovídající specifikaci USB 2.0.
	Je USB kabel správného typu?	Použijte kabel OTG. Připojte k displeji i stranu Host.
	Je USB kabel správně připojen?	Znovu připojte USB kabel.
	Jsou kontakty USB přípojky nebo USB konektoru znečištěné nebo mokré?	Odpojte USB kabel od zobrazovací jednotky a externího přístroje. Odstraňte znečištění a vodu z kontaktů USB přípojky a USB konektoru a znovu připojte kabel.
	Je USB nastaveno na „COMM“?	(Indikace C) Nastavte USB na „Power Supply“, přičemž postupujte podle popisu v části „Nastavení“ nebo vypněte elektrické napájení a potom znovu zapněte.







Bezdrátová komunikace prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth

* Platí pro indikátor C.

Příznak	Kontrola	Činnost
Bezdrátovou komunikaci nelze používat.	Jsou zapnutá nastavení pro bezdrátovou komunikaci na zobrazovací jednotce i na bezdrátovém přístroji?	(Indikace C) Určete profily komunikace, přičemž postupujte podle popisu v části „Nastavení“, a potom určete správné profily komunikace bezdrátového přístroje nebo aplikačního softwaru.
	Jsou profily komunikace bezdrátového přístroje nebo aplikačního softwaru, který komunikuje s komunikačními profily zobrazovací jednotky správné?	
Zobrazované hodnoty externího bezdrátového přístroje jsou nesprávné.	Změnili jste nastavení profilu komunikace?	Na okamžik zrušte spárování, určete profil komunikace zobrazovací jednotky a potom znovu proveďte spárování. Další informace ke zrušení spárování a postupu opětovného spárování naleznete k návodu k obsluze bezdrátového přístroje.

Akumulátorová jednotka a nabíječka

Příznak	Kontrola	Činnost
Nelze nabíjet	Je síťová zástrčka správně připojená? Je nabíjecí konektor pevně zasunutý v akumulátorové jednotce?	Proved'te připojení znovu a pokuste se znovu nabíjet. Pokud se akumulátorová jednotka ani potom nenabíjí, může se jednat o poruchu nabíječky akumulátoru.
	Svítlí kontrolky indikátoru zbývajcího nabití akumulátoru?	Zkontrolujte metodu nabíjení a pokuste se znovu nabíjet. Pokud se akumulátorová jednotka ani potom nenabíjí, může se jednat o poruchu nabíječky akumulátoru.
	Jsou kontakty nabíječky akumulátoru nebo akumulátorové jednotky znečištěné nebo mokré?	Odpojte akumulátorovou jednotku od nabíječky akumulátoru a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Suchým hadříkem nebo smotkem vaty očistěte kontakty nabíječky a akumulátoru. Potom znovu připojte akumulátorovou jednotku i nabíječku akumulátoru.

Příznak		Kontrola	Činnost
(typ na nosič zavazadel)	(typ na rám)	Jedná se o poruchu kontaktů.	Demontujte akumulátorovou jednotku z jízdního kola. Nyní připojte nabíjecí konektor k akumulátorové jednotce. (Pokud kontrolky indikátoru stavu nabití akumulátoru i nadále střídavě blikají, může se jednat o poruchu akumulátorové jednotky). Když namontujete akumulátorovou jednotku zpět na jízdní kolo a stisknete síťový vypínač zobrazovací jednotky, může se jednat o poruchu pohonné jednotky, pokud kontrolky indikace stavu nabití akumulátoru nadále střídavě blikají.
			
(vícepolohový typ)		Jedná se o poruchu kontaktů.	Odpojte akumulátorovou jednotku od nabíječky akumulátoru, namontujte akumulátor na jízdní kolo a stiskněte síťový vypínač zobrazovací jednotky. Pokud je nabíjecí konektor opět připojený k nabíječce akumulátoru a kontrolky indikace stavu nabití akumulátoru i nadále současně blikají, může se jednat o poruchu nabíječky akumulátoru.
			
(typ na nosič zavazadel)	(typ na rám)	Jedná se o poruchu kontaktů.	Odpojte akumulátorovou jednotku od nabíječky akumulátoru, namontujte akumulátor na jízdní kolo a stiskněte síťový vypínač zobrazovací jednotky. Pokud je nabíjecí konektor opět připojený k nabíječce akumulátoru a kontrolky indikace stavu nabití akumulátoru i nadále současně blikají, může se jednat o poruchu nabíječky akumulátoru.
			
(vícepolohový typ)		Není nabíjecí přípojka akumulátorové jednotky mokrá?	Očistěte nabíjecí přípojku a nabíjecí konektor. Vysušte je. Potom připojte nabíjecí konektor k nabíjecí přípojce.
			

Příznak	Kontrola	Činnost
Na obou stranách současně blikají kontrolky indikace stavu nabití akumulátoru. (typ na nosič zavazadel) (typ na rám)  (vícepolohový typ) 		Zasáhla ochrana akumulátorové jednotky a systém není možno používat. Co nejdříve nechte vyměnit akumulátorovou jednotku u prodejce jízdních kol.
Nabíječka akumulátoru vydává abnormální zvuky, nepříjemný zápach nebo kouř.		Vytáhněte nabíjecí konektor a okamžitě přerušte provozování. Nechte své jízdní kolo zkontrolovat prodejcem jízdních kol.
Nabíječka akumulátoru se zahřívá.	Určité zahřívání nabíječky akumulátoru během nabíjení je normální.	Pokud je nabíječka akumulátoru zahřátá natolik, že se jí nelze dotýkat, vytáhněte nabíjecí konektor, počkejte dokud nevychladne a obraťte se na prodejce jízdních kol.
Po nabití nesvíí všechny kontrolky pro signalizaci stavu nabití akumulátoru, když je stisknuté tlačítko signalizace stavu nabití akumulátoru „“.	Byl odpojen nabíjecí konektor nebo odpojena akumulátorová jednotka během nabíjení?	Znovu nabijte akumulátorovou jednotku.
	Zahájili jste nabíjení akumulátorové jednotky při vysoké teplotě, například hned po použití?	Změňte místo tak, aby na něm mohl akumulátor dosáhnout rozsahu teplot, v němž je možné nabíjení (15–25 °C), a znovu zahajte nabíjení.
Po odpojení nabíjecího konektoru nabíječky akumulátoru od akumulátorové jednotky dále svítí kontrolka pro signalizaci stavu nabití akumulátoru.	Není nabíjecí přípojka akumulátorové jednotky mokrá?	Očistěte nabíjecí přípojku a nabíjecí konektor. Vysušte je.

O. Technické údaje

Rozsah rychlosti podpory			0 až méně než 25 km/h
Elektromotor		Typ	Bezkomutátorový stejnosměrný
		Jmenovitý výkon	250 W
Vlastnosti regulace podpůrného výkonu			Vlastnosti podpory závisejí na kadenci šlapání a rychlosti jízdního kola
Akumu- látorová jednotka	Typ na nosič zavazadel 400 Wh/500 Wh	Typ	PASB5 (Li-Ion akumulátor)
		Napětí	36 V
		Kapacita	11 Ah/13,6 Ah
		Počet článků akumulátoru	40
	Typ na rám 400 Wh/500 Wh	Typ	PASB5 (Li-Ion akumulátor)
		Napětí	36 V
		Kapacita	11 Ah/13,6 Ah
		Počet článků akumulátoru	40
	Vícepolohový typ 500 Wh	Typ	PASB6 (Li-Ion akumulátor)
		Napětí	36 V
		Kapacita	13,4 Ah
		Počet článků akumulátoru	40
	Vícepolohový typ 600 Wh	Typ	PASB4 (Li-Ion akumulátor)
		Napětí	36 V
		Kapacita	16,5 Ah
		Počet článků akumulátoru	50
Nabíječka akumulátoru		Typ	PASC5
		Vstupní napětí	220–240 VAC/50–60 Hz
		Maximální výstupní napětí	42 VDC
		Maximální výstupní proud	4,0 DCA
		Maximální spotřeba energie	310 VA/180 W (nabíjení při 240 VAC)
		Vhodné typy akumulátorů	PASB2/PASB4/PASB5
Nabíječka akumulátoru		Typ	PASC6
		Vstupní napětí	220–240 VAC/50–60 Hz
		Maximální výstupní napětí	42 VDC
		Maximální výstupní proud	4,0 DCA
		Maximální spotřeba energie	310 VA/180 W (nabíjení při 240 VAC)
		Vhodné typy akumulátorů	PASB6

Zobrazovací jednotka (indikátor C)	Část pro elektrické napájení	Typ USB přípojky	USB 2.0 micro-B
		Výstupní proud	Max. 1000 mA
		Jmenovité napětí	5 V
	Část pro bezdrátovou komunikaci	Komunikační systém	Bluetooth verze 4.0 (nízkoenergetická technologie Bluetooth)
		Výstupní výkon	−5,39 dBm (e.i.r.p.)
		Dosah komunikace	Při přímé viditelnosti bez rušení cca 1 m (3 ft)
		Frekvenční pásmo	pásmo 2,4 GHz (2,400–2,4835 GHz)
		Modulace	GFSK
		Podporované profily	CSCP* ¹ CPP* ² YEP1.0* ³
	Informace o výrobku 	Model č.	X1R01
		Výrobce	YAMAHA MOTOR CO., LTD. 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japonsko
		Obchodní známka / obchodní název	 YAMAHA

- *1 CSCP (profil pro rychlost jízdy a kadenci šlapání)
Odpovídá údajům pro otáčky kola a kliky.

*2 CPP (profil pro jízdní výkon)
Odpovídá údajům pro otáčky kola a kliky, aktuální výkon a uloženou energii.

*3 YEP1.0
Profil E-Bike přednastavený společností YAMAHA MOTOR CO., LTD.,
navigační informace (Compass) a podporu fitness (Fitness) lze zobrazit na zobrazovací jednotce spárováním aplikace smartphonu s YEP1.0.
- Nelze stoprocentně zaručit komunikaci se všemi bezdrátovými přístroji vybavenými stejným profilem, jako má tento systém.
I když přístroj splňuje specifikaci pro nízkoenergetickou technologii Bluetooth, mohou nastat případy, při nichž charakteristické vlastnosti, specifikace nebo prostředí komunikace přístroje s touto technologií znemožní spojení nebo povede k odlišným vlastnostem řízení, odchylkám zobrazení nebo funkce.
 - YAMAHA MOTOR CO., LTD. neručí za škody jakéhokoliv druhu nebo jiné ztráty, které vzniknou únikem informací během komunikace prostřednictvím nízkoenergetické technologie Bluetooth.

